

## Zeitfunktion



### Rückfallverzögert mit Steuerkontakt (R)

Die Versorgungsspannung U muss ständig am Gerät anliegen. Mit dem Schließen des Steuerkontaktes S zieht das Ausgangsrelais R an. Wird der Steuerkontakt geöffnet, beginnt die eingestellte Zeit t zu laufen. Nach Ablauf der Zeit fällt das Ausgangsrelais ab. Wird der Steuerkontakt vor Ablauf der Zeit erneut geschlossen, wird die bereits abgelaufene Zeit gelöscht und mit dem nächsten Zyklus erneut gestartet.

- 1 Zeiteinstellung
- 2 Zeitskala
- 3 Statusanzeige (grün): Versorgungsspannung
- 4 Statusanzeige (gelb): Relais angezogen

## Bestelldaten

| Typ                     | Best.-Nr.  |
|-------------------------|------------|
| TFIS 24-240VUC 1CO OFFC | 2697290000 |

